

## Montagehinweis für Handlauf oben + unten abgewinkelt

### Montagehinweise für Wandhandläufe rechts oder links an der Wand

#### 1. Hilfsmittel

Zum montieren des Wandhandlaufes legen Sie sich bitte einen Zollstock, eine Bohrmaschine mit einem 8mm Steinbohrer sowie einen Stift zum markieren der Bohrlöcher zurecht. Einen Hammer für die Dübel und eine Ratsche für die Schrauben zum befestigen darf auch nicht fehlen.

#### 2. Die Montage

Bitte packen Sie Ihren neuen Handlauf aus. Zur Montage bitten Sie jemanden um Mithilfe da Sie nur mit Hilfe den Wandhandlauf an die Wand halten, die genaue Handlaufhöhe mit dem Zollstock festlegen und mit dem Stift durch die Löcher der Halteplatten die Markierungen setzen wie unten zu ersehen. Sie können auch auf den Handlauf im Podestbereich eine Wasserwaage zum Ausrichten auflegen.

Nach dem Sie die Markierungen gesetzt haben bohren Sie die Löcher in die Wand, schieben die Dübel ein und schlagen diese mit dem Hammer Wandbündig.

Nun halten Sie die Schrauben bereit und schieben den Handlauf wieder mit den Halteplatten vor die Dübellöcher wo Sie die Schrauben mit der Hand leicht eindrehen und mit der Ratsche festziehen.

